Installasjon lokal versjon 8.0.

Dette er en veiledning av installasjon av FEBDOK versjon 8 lokal. Denne installasjonen er utført på Windows 10. Har du ikke Windows 10 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet er det samme.

Systemkrav for Febdok versjon 8:

- Access database Engine 2016 32- eller 64-bit
- .Net 4.8.2
- Internettilgang for lisensiering

Denne veiledningen gjelder både for 32 bit og 64 bit. Installasjonsfilen til siste versjon finner du på våre nettsider eller gjennom oppdatering i programmet.

Installasjonsfilen for lokal 32 bit heter Setup_Local.exe. Installasjonsfilen for lokal 64 bit heter Setup_Local_x64.exe. Dobbeltklikk på denne for å starte installasjonen.

Last ned versjon 8 fra våre nettsider, <u>www.febdok.no</u>.

Febdok_Local_x64 - InstallShield Wizard							
\$	Velg språket for installasjonen fra alternativene nedenfor.						
	Norsk	\sim					
	OK Avbryt	:					

Figur 1 Velg språk for installasjonen av programmet.

ៅ Febdok Local x64 - InstallSi	nield Wizard	\times
	Velkommen til InstallShield Wizard for Febdol Local x64	k
\$	InstallShield(R) Wizard vil installere Febdok Local x64 på datamaskinen. Klikk Neste for å gå videre.	
Febdok	ADVARSEL: Dette programmet er beskyttet ifølge lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner.	
	< Tilbake Neste > Avbryt	

Figur 2 Trykk "Neste".

🕼 Setup - InstallShield Wizard				
Hvem er forhandler av programmet		😽 Febdok		
Velg Organisasjon.	NHO Elektro	~		
InstallShield	< Tillbake Neste	> Avbryt		

Figur 3 Velg Organisasjon

Her skal du velge NHO Elektro, dersom du har virksomheten din i Norge.

Dersom du har lisens fra en av våre samarbeidspartnere i Sverige, Danmark eller Finland, da kan du velge de som Organisasjon.

- NHO Elektro gjelder for Norge
- AEC Sverige gjelder for Sverige
- AEC Danmark gjelder for Danmark
- Sähköinfo gjerlder for Finland

🖟 Febdok Local x64 - InstallShield Wiza	ard	×
Lisensavtale Les lisensavtalen nøye.	\$	Febdok
Febdok End	User Agreeme	nt î
1. Definitions		
Subscription Fee: The fee paid by End Users to use Febdok during the	y the Customer to the Supplier in he license period.	order for
Febdok: Febdok is a software dev electrical installations Febdok is o	eloped for documentation and cal described in more detail on the fol	culation of lowing
Jeg godtar bestemmelsene i lisensavtal	en	Skriv ut
🔿 Jeg godtar ikke bestemmelsene i lisensa	avtalen	
InstallShield		
	< Tilbake Neste >	Avbryt

Figur 4 Du må godkjenne sluttbruker avtalen før du kan gå videre.

Dersom du ikke leste avtalen kan du finne den i Febdok katalogen på din PC etter installasjonene dersom du vil lese den.

Du finner den her:

64 bit, C:\Program Files\NHO Elektro\FebDok\Extra\LisensDoc 32 bit, C:\Program Files (x86)\ NHO Elektro\FebDok\Extra\LisensDoc

👘 Febdok l	ocal x64 - InstallShield Wiza	rd		×	
Målmapp Klikk nes installere	e te hvis du vil installere i denne : : i en annen mappe.	mappen eller klikk E	indre hvis du vil 兮	Febdok	
Installere Febdok Local x64 i: C:\Program Files\VHO Elektro\FebDok\ Endre					
InstallShield -					
		< Tilbake	Neste >	Avbryt	

Figur 5 Her kan du endre installasjons mappe (målmappe).

Vi anbefaler at du bruker angitt (standard) målmappe.

🕷 Febdok Local x64 - InstallShield Wiza	rd		×
Klar til å installere programmet Veiviseren er klar til å begynne installeri	ngen.	ŧ	Febdok
Klikk Installer for å begynne installeringe	en		
Hvis du vil se på eller endre innstillinger hvis du vil avslutte veiviseren.	for installeringen	, klikker du Tilbake.	Klikk Avbryt
Installdir:C:\Program Files\NHO Elektro\	FebDok\		
Instalishield	< Tilbake	Installer	Avbryt

Figur 6 Trykk "Installer" for å oppgradere/Installere programmet.

🖟 Febdok Lokal x64 - InstallShi	eld Wizard X
	InstallShield Wizard fullført
Febdok	InstallShield Wizard har installert Febdok Lokal x64. Klikk Fullfør for å avslutte veiviseren.
	< Tilbake Fullfør Avbryt

Figur 7 Trykk "Fullfør" for å fullføre installasjonen / oppgraderingen av Febdok.

Trykk "fullfør", start så Febdok med å klikke på skrivebords snarveien.

Førstegang oppstart av Febdok

Ved første gang oppstart må du lisensiere og angi en bruker.



Figur 8 klikk "Yes" for å lisensiere.

Activating licence			?	×
Activating key				
	01	014		
	Cancel	OK		

Figur 9 Legg inn aktiveringsnøkkel.

Har du ikke aktiveringsnøkkelen kan denne hentes på <u>www.febodk.no</u>. Se under fanen last ned.

k			?
Licence number	1701	License version	Single
Program package	Complete	Licence code	Internal
Licencee			
Company name	NHO Elektro		
Department	ISO		
Property name			
Street address	Middelthuns ga	te 27	
Postoffice Box	Postboks 5467,	Majorstua	
ZIP code/name	0305	OSLO	
Country			
User access rights Subscription No. installed			33
No. available			7
No. available No. to be transferred			1
No. available No. to be transferred Install us	er access rights		Image: New activating key

Figur 10 Overfør 1 brukerrettighet, trykk på "Install user access rights"

				?
Licence number	1701	License version	Single	
Program package	Complete	Licence code	Internal	
Licencee				
Company name	NHO Elektro			
Department	ISO			
Property name				
Street address	Middelthuns a	ate 27		
Postoffice Box	Postboks 5467	7. Maiorstua		
7IP code/name	0305			
Country				
User access rights			33	
User access rights Subscription No. installed No. available			33 1 6	
User access rights Subscription No. installed No. available No. to be transferred			33 1 6 0	
User access rights Subscription No. installed No. available No. to be transferred	ser access rights		33 1 6 0	

Figur 11 En brukerrettighet er overført. Trykk "Finished"

Angi et passord til admin brukeren av programmet.

Provide password		?	×
Username	Admin		
New password			
Confirm password			
🖋 ок	X Cancel		

Figur 12 Angi et Admin passsord.

User administration				?	×
Search 🖉	Pres	s 'New user' to c account must	Welcome to Febdok reate your first user ac exist before the progra	t! count. At least on im can be started.	e user
🥵 NHO Elektro				Company D	ata 🔥
	Company:	NHO Elektr	ю		
	Department:	ISO]
	Street:	Middelthuns gate 2	7]
	Post office box:	Postboks 5467, Ma	jorstua]
	Post Code & Town:	0305 03	SLO		
	Country:	Norge	Registration No:	971885750]
	Phone:	91726000	Reg.No. DSB:	xyz	
	Mobile phone:				-
	Email:	febdok@nhoelektro	0.00		
	Web page:	www.selvik.no			
	Langua	ae Design basis			
	Norwegian 👩	ď		A. New us	er
	Swedish g	đ			
	Danish 🗹	đ			
	Finnish g	đ			
	English g	S.			
		User ad Total u	ccess rights: <u>1</u> sers: <u>0</u>	🖪 Close	

Du må registrere en bruker i Febdok for å kunne bruker programmet

Figur 13 lag den en ny bruker ved å trykke på "new user"

User administration	Press	? × Welcome to Febdok! 'New user' to create your first user account. At least one user
HO Bektro	New user	account must exist before the program can be started. User Data
	Company: Department: Name: Section: Phone: Emal: Usemame: Password:	NHO Elektro ISO * Test
		Save
		User access rights: 1 Total users: 1

Figur 14 Du må fylle ut fullt navn, brukernavn og passord.

User administration				?	×
Search					
□ ♣ NHO Elektro ♣ Test				User Data	2
	Company: Department: Name: Section: Phone: Email: Que Usemame: Password:	NHO Elektro ISO Test 		New user Remove By Chance	
		ller or side			
		User access rights: Total users:	$\frac{1}{1}$	🛃 Close	

Figur 15 Trykk "Close" når du har registrert brukere

Febdok komplett				
Versjon Versjonsdato Lisenstype Lisensnr. Lisenstaker Brukemavn	8.0 (64bit) 19.02.2025 Enbruker 1701 NHO Elektro Admin			
		ال Elektro		

Figur 16 Febdok har startet opp og Admin er logget inn.

Første gang bruker pålogging i Febdok

Sebdok komplett				
Versjon Versjonsdato Lisenstype Lisenstr. Lisenstaker Brukemavn	8.0 (64bit) 22.05.2025 Enbruker 1701 NHO Elektro	Febdok: Bruker pålogging Brukemavn Passord Ok Avbryt		
		(a) ^{№но} Elektro		

Figur 17 Logg på med bruker for første gang



Figur 18 Brukeren må akseptere sluttbruker avtalen før bruk av programmet

Brukeren må akseptere avtalen for å kunne benytte programmet. Dette gjøres kun 1 gang per bruker. Avtalen kan du også finne igjen i Febdok katalogen på PC.

Den ligger under c:\programfiler\nhoelektro\febdok\extra\licensdoc



