

Installasjon versjon 8.0 klient

Dette er en veiledning av installasjon av FEBDOK versjon 8.0 klient. Denne installasjonen er utført på Windows 10. Har du ikke Windows 10 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet er det samme.


Systemkrav for Febdok versjon 8.0 klient:

- Access database Engine 2016 32- eller 64-bit
- .Net 4.8.2


Klient installasjonen finner du under klientsetup mappe i Febdok katalogen på server. Klienten må kjøres fra samme sted som tekst filen FebDokInstallDir.txt. Installasjonen arver installdir fra tekst filen.

Name	Date modified	Type	Size
 Febdok_Klient_x64.msi	22.05.2025 12:17	Windows Installer ...	8 276 KB
 FebDokInstallDir.txt	02.06.2025 08:52	Text Document	1 KB


Figur 1 Start Febdok_Klient_64-msi for å installere klienten



Figur 2 Trykk "next"



Figur 3 Trykk "Install"




Figur 4 Trykk "Finish" for å fullføre installasjonen.



Figur 5 Logg på Febdok klienten

Bruker pålogging for første gang i Febdok.

Første gangen du logger på med en bruker i Febdok versjon 8.0, må du akseptere en sluttbrukeravtale (gjelder ikke admin brukeren). Dette gjøres kun en gang per bruker. Hvis du ikke aksepterer avtalen, kan du ikke benytte programmet.



Figur 6 Logg på med bruker for første gang.

Du må akseptere sluttbrukeravtalen for å bruke Febdok:

Sluttbrukeravtale for Febdok

1. Definisjoner

Abonnementsavgift: Den avgiften Kunden betaler til Leverandøren for at et riktig antall samtidige Sluttbrukere kan bruke Febdok i den aktuelle lisensperioden.

Febdok: Febdok er en programvare utviklet for dokumentasjon og beregning av elektriske anlegg. Febdok er nærmere beskrevet på nettsidene under febdok.no og www.nhoelektro.no/febdok.

Febdok Nettsider: Leverandørens nettsider www.febdok.no inkludert www.nhoelektro.no/febdok og pålogging for Kunden på NHO Elektro Min Side.

Kunden: Med Kunden menes den juridiske enheten som kjøper lisens (dispensasjonsrett) til Febdok fra Leverandøren for Kundens Sluttbrukere i henhold til Lisens- og supportavtale for Febdok.

Leverandøren: NHO Elektro ved Installatørens Service og Opplysningskontor med org.nr. 971 033 517.

Sluttbruker: Med Sluttbruker menes den fysiske personen som logger seg inn i og bruker Febdok.

2. Rettigheter

2.1 Leverandørens rettigheter

Leverandøren med eventuelle underleverandører har alle opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter til Febdok.

2.2 Sluttbrukers rettigheter

Så lenge Kunden har betalt Abonnementsavgift for Febdok, har Sluttbrukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tidsbegrenset disposisjonsrett (bruksrett eller lisens) til Febdok i objektkode på den måten som spesifisert på Febdok Nettsider.

Sluttbruker har også rettigheter som rettmessig bruker av Febdok etter preseptorisk lov som åndsverkloven. Ingen øvrige

☐ Jeg aksepterer ikke

☒ Jeg aksepterer

Figur 7 Du må akseptere sluttbrukeravtalen



Figur 8 Etter at avtalen er akseptert kan du bruke programmet.